

信号機のE-表示と対処方法

弊社信号機は、内蔵マイコンが自己診断を行いある程度の故障を発見します。
何か障害を検知すると、安全のため信号灯を赤点滅にし、操作パネル（「パターン表示」部分）にEで始まるE-番号を表示します。

E × × × × がエラー番号

エラー番号	エラー内容	対処方法
10,11	内部時計のハードウェアエラー	エラーが表示されたら、「設定スタートボタン」を押して信号機を 作動させて下さい
12	内部時計のバックアップエラー	
3	内部時計からの時刻信号がない（発振停止）	※それでもE-が消えない場合は エラー番号を控え弊社までお問い合わせください
4	内部時計2100年以上を検出	
5,7,9	不揮発メモリの異常	エラー番号を控え弊社までお問い合わせください
6	GPS受信機との通信ができない	①電源スイッチの下側「OFF」を押して電源を切る ②5秒ほどしたら、電源スイッチの上側「ON」を押し電源を入れる ③しばらくするとGPS電波を受信しエラーが消えます ※それでもエラーが消えない場合は エラー番号を控え弊社までお問い合わせください

 **株式会社インフォメックス松本**

〒399-8303 長野県安曇野市穂高5252番2

E-mail sales@inform-ex.co.jp

URL <http://www.inform-ex.co.jp/>

■ 製品取扱 / 修理などのお問合せはカスタマーサービスへ

〈受付時間〉平日8:30～17:00

TEL.0263-87-0690