

---

---

# IM-DR / ドライビングレコーダー

## 取扱説明

---

---



### 使用上の注意

長らく使用がなかった場合、本体の電源が入らない場合があります。その場合は、本体内部電池の充電が必要なため、電源を入れたまま約10分ほど放置すると、本体に電源が入ります。  
(音声が入り、背面ディスプレイが点灯していれば正常に動作しています。)

長時間(1時間ほど)放置しても電源が入らない場合は、弊社までお問い合わせください。

本機をご使用中の事故、トラブルなどについて当社では責任を負いかねます。ご了承ください。

株式会社インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL 0263(88)2110

FAX 0263(50)5325

MS0985-01